

# Sikkerhedsregler for betjening af bådhejs

## Sikkerhed:

- ⤴ Hejsen må kun benyttes af personer over 18 år der er uddannet i brug af hejsen, og som er ført på brugerlisten for hejsen.
- ⤴ Der skal altid være min. 2 personer til stede når hejsen betjenes.
- ⤴ Den ene står ved stævnen og betjener hejskontakten og støtter båden i stævnen, den anden står ved agterenden og støtter bådens agterende.
- ⤴ Man må aldrig gå under eller tæt på hængende både
- ⤴ Efter brug hænges stropperne dobbelt på den ene side af åget.
- ⤴ Åget køres helt op og skubbes til en side, så midtergangen er fri.

## Betjening:

- ⤴ Det gule betjeningshåndtag – sort knap, tryk i overkanten, båden kører op – tryk i underkanten, båden kører ned. Den røde knap er nødstop, anvendes normalt ikke.
- ⤴ Wiren skal altid være strakt.

## Vedligeholdelse:

- ⤴ Ved alle mislyde skal hejs, ruller, wire og bolte efterses.
- ⤴ 2 gange pr. rosæson efterses wire og bolte. Talje, rulle og wire smøres. Ledninger og kontakter efterses
- ⤴ 1 gang om året, maskinhus m.m. rengøres udvendigt.

11.03.2016

På bestyrelsens vegne  
formand

---